

## Informationen zum App «Smart Life»

Die App «**Smart Life**» ist verfügbar für Android und iOS.

Scannen Sie den entsprechenden QR-Code, um direkt zum Download zu gelangen.



Download Smart Life App



## Verwendung der App

Die App erlaubt Ihnen, das Gerät über Ihr Heimnetzwerk zu bedienen. Voraussetzung ist eine permanente WIFI-Verbindung mit Ihrem Router und die kostenlose App «**Smart Life**».

## Inbetriebnahme der App

1. Installieren Sie die App «**Smart Life**». Erstellen Sie ein Benutzerkonto.
2. Aktivieren Sie die WIFI-Funktion in den Einstellungen Ihres Handys resp. Tablets.
3. Stellen Sie den Entfeuchter in max. 5m Entfernung zum Router auf.
4. Wenn der Entfeuchter eingeschaltet wird, blinkt die «WIFI»-Anzeige langsam. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Netzwerkverbindung erkannt worden ist, erlischt die «WIFI»-Anzeige. Wenn Sie den Entfeuchter erneut mit WIFI verbinden möchten, drücken Sie die Taste «Timer» 5 Sekunden lang. Die «WIFI»-Anzeige blinkt langsam.
5. Während die «WIFI»-Anzeige langsam blinkt, wählen Sie
  - > «**Add Device**» (Gerät hinzufügen)
  - > «**Small Home Appliances**» (kleines Haushaltgerät)
  - > «**Dehumidifier**» (Luftentfeuchter)

und folgen Sie den Instruktionen auf dem Display. Wählen Sie

- > «**AP Mode**» oben rechts auf der App -> Feld anticken «**Confirm indicator slowly blink**» -> **Next** drücken
- > WIFI Name «**SmartLife-XXXX**» wählen und «**Go to Connect**» drücken

6. Sobald der Entfeuchter erfolgreich verbunden ist, leuchtet die «WIFI»-Anzeige. Nun können Sie das Gerät via App bedienen.

7. Um den Entfeuchter vom WIFI zu trennen, drücken Sie die Taste «Timer» wiederum für 5 Sekunden. Die «WIFI»-Anzeige erlischt.

PROBLEMBEHEBUNG	
Netzwerkverbindung scheitert	Lösung
Zeitüberschreitung bei der Netzwerkverbindung	<p>1.Überprüfen Sie, ob Sie das WIFI mit dem Namen «SmartLife-XXXX» ausgewählt haben.</p> <p>2. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus und stecken Sie es nach 10 Sekunden wieder ein. Rufen Sie die App auf, um erneut eine Verbindung herzustellen.</p>
WIFI-Anzeige aus	Drücken Sie die Taste «Timer» lang oder schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie das Netzkabel aus und stecken Sie es nach 10 Sekunden wieder ein.
Der WIFI-Hotspot verschwindet und die WIFI-Anzeige blinkt	Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus und stecken Sie es nach 10 Sekunden wieder ein. Rufen Sie die App auf, um erneut eine Verbindung herzustellen.
Die WIFI-Anzeigelampe blinkt einige Male und erlischt dann	Öffnen Sie das Gerät, um die Verbindung der WIFI-Karte zu überprüfen. Muss von geschultem Fachpersonal gemacht werden.

